


NOTICE VISIOPHONE

Comellif

Description moniteur



1. Réglage de la luminosité

- Pour augmenter la luminosité tourner dans le sens des aiguilles d'une montre

2. Réglage intensité couleur pour Art. 6701

Réglage contraste pour moniteur B/N Art. 6700

- Pour augmenter le contraste, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre

3. Écran LCD 4,3" (couleurs pour Art. 6701, B/N pour Art. 6700)

4. Réglage volume d'appel (haut - moyen - bas)

5. Touches à effleurement

6. Combiné Moniteur (soulever le combiné pour commencer la communication)

Description touches à effleurement

- Appuyer 1 fois sur une touche au choix pour exécuter la fonction à laquelle elle est associée



Attendre environ 1 seconde avant d'appuyer à nouveau sur la même touche. En appuyant plusieurs fois de suite sur la même touche, la commande est annulée.

Touche ouvre-porte

Touche 1 fonction Actionneur (programmable)

Touche 2 fonction Auto-allumage (programmable)

Touche Privacy

Touches (programmables) présentes de série sur tous les moniteurs noirs (pour les moniteurs blancs, possibilité de se procurer à part le KIT avec boutons supplémentaires Art. 6733W)

Description des leds de signalisation

LED ouvre-porte

clignotement lent : porte ouverte;

1 clignotement après appui : ouverture porte confirmée;

clignotement continu : appel en cours.

LED privacy (rouge)

allumée : fonction privacy ON

3 clignotements (toutes les 5 secondes) : fonction docteur ON

clignotement continu : dispositif en état de programmation

4 clignotements : ligne occupée