

RÉF. 1715/17

Equipé de la boucle magnétique compatible prothèse auditive avec position T.



MONITEUR CONFORME LOI ACCESSIBILITE

- Tube noir et blanc plat 4,5" (11,5cm).
- Boîtier en ABS blanc finition mate.
- Fixation murale à l'aide d'un étrier (non fourni) permettant un ajustement de la verticalité.
- Réglage du volume d'appel par commutateur 3 positions en face avant (fort-moyen-coupure) avec signalisation.
- Réglage de luminosité et contraste.
- Combiné en ABS blanc finition satinée équipé du haut-parleur d'écoute et de sonnerie, de la boucle magnétique ainsi que du micro. Il est relié à la base par un cordon spiralé.
- Une touche d'ouverture de porte en ABS blanc.
- Deux touches supplémentaires en ABS blanc finition lisse (voir fonctions sur la fiche de l'étrier).
- Dimensions (HxLxP) : 230 x 206 x 70 mm.

Accessoires :

- Etrier pour installation analogique avec coaxial : 1705/90.
- Etrier pour installation analogique 5 fils sans coaxial : 1705/955.
- Etrier pour installation numérique Bibus : 1705/954.
- Etrier pour installation numérique 2GO! : 1705/82
- Support de table : 1715/50

Dimensions :

(L x H x P) : 88 x 86 x 66 mm

Patrimoine :

Petit collectif | Moyen collectif | Grand collectif

Technologies :

Open

Documents liés :

[22130004b_notice_utilisateur_1715-17_661419.pdf](#)

NOTICE UTILISATEUR DU MONITEUR D'APPARTEMENT REF. 1715/17



PRÉSENTATION

La touche ouvre-porte permet l'activation de la serrure électrique et fonctionne dans les cas suivants :

- durant le temps de conversation
- durant le temps d'attente de décrochage programmé dans le système (sans décrocher le combiné).
- concernant les installations comportant un poste gardien : décrochez le combiné et appuyez sur la touche d'appel gardien. Si ce dernier répond dans les 10 secondes qui suivent et que la ligne d'interphone est libre, la communication est établie ; dans le cas contraire, raccrochez et retentez ultérieurement. Le poste gardien mémorisera alors l'appel, à condition qu'il soit sous tension.
- Le combiné est équipé de la boucle magnétique (M) compatible avec les appareils auditifs en mode "T" activé.

Il est possible d'effectuer la surveillance vidéo. Le moniteur éteint, appuyez sur la touche d'appel gardien, sans décrocher le combiné. Vous activerez la caméra de la plaque de rue et l'image s'affichera, votre moniteur sonnera.

Cette fonction n'est pas utilisable si une communication ou une surveillance est déjà en cours, et sera interrompue si un appel est lancé depuis la plaque de rue. Le moniteur s'éteindra automatiquement au bout de 40 secondes environ, pendant ce temps vous pourrez ouvrir la porte et activer la phonie en décrochant le combiné.

RECOMMANDATIONS


Température de fonctionnement : entre -5 et + 50 °C

MAINTENANCE / ENTRETIEN

Nettoyez le moniteur à l'aide d'un chiffon doux imprégné d'un détergent ménager neutre. Ne jamais utiliser de chiffon abrasif, d'alcool ou d'acétone.

GARANTIE

Si votre moniteur ne fonctionne pas correctement, contactez votre installateur.



- Touche ouvre-porte (A)
- Touche d'allumage de l'éclairage de l'escalier ou du service auxiliaire (B1) si câblé dans l'installation
- Touche pour appel vers gardien et surveillance vidéo (B2)
- Réglage du contraste (C)
- Réglage de la luminosité (D)
- Réglage du volume (E) : si la manette est positionnée en fin de course (partie visible de couleur rouge), la tonalité d'appel est exclue (fonction "MUTE")

DROITS DU CONSOMMATEUR DANS LA CE

Le consommateur détient les droits prévus par la législation nationale qui régit la garantie des biens de consommation, aux termes de la Directive européenne 1999/44/CE du 25 Mai 1999.

De ce fait, Urmert Captiv offre au consommateur des garanties sur ses produits contre tout défaut de conformité qui viendrait à apparaître dans un délai de 2 ans à compter de la date d'achat du produit en question.

En cas de défaut de conformité, Urmert Captiv s'engage à réparer/remplacer le produit en fonction :

- de la valeur qu'aurait le bien s'il n'y avait pas défaut de conformité;
- de l'importance du défaut de conformité;
- d'un autre mode de dédommagement pouvant être mis en oeuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur.

Le rétablissement de la conformité du produit aura lieu auprès de la société Urmert Captiv ou chez son représentant national dans un délai raisonnable, compte tenu de la nature du bien, de l'usage recherché par le consommateur et de la modalité retenue de rétablissement de la conformité.

Le droit à la résolution d'éventuelles non-conformités ne s'applique pas dans les situations suivantes :

- non-respect des prescriptions d'installation et d'utilisation;
- causes accidentelles ou négligence de la part de l'acquéreur (en ce qui concerne notamment les surfaces extérieures);
- modifications ou réparations exécutées par un personnel non autorisé par Urmert Captiv;
- maintenance inappropriée;
- fonctionnement ou stockage dans des conditions ambiantes non conformes à celles prescrites pour le produit en question;
- endommagements occasionnés par des anomalies de l'équipement électrique, des phénomènes atmosphériques (par exemple, des foudres) ou toute autre cause externe au produit;
- utilisation en association avec des accessoires non commercialisés par Urmert Captiv et/ou des éléments n'ayant pas été conçus pour être utilisés avec le produit.

COORDONNEES DE L'INSTALLATEUR



G. clim
1 place Alfred SAUVY
31270 Cugnaux
Tél. :05-62-87-35-35
Fax :05-61-92-16-90
e.mail:agence@gclim.fr

Chaudières individuelles

- Chaudière murale gaz à condensation micro-accumulation


Type : THERMAPLUS CONDENS F25
Puissance nominale chaud : 18.1 kW
Marque : SAUNIER DUVAL
Localisation : Tous les logements sauf T5

Type : THERMAPLUS CONDENS F30
Puissance nominale chaud: 24.5 kW
Marque : SAUNIER DUVAL
Localisation : Logement T5

ThemaPlus Condens
Chaudière murale gaz
condensation micro-accumulation



Saunier Duval



**De l'eau chaude tout de suite
à température stable...
le confort rien que pour moi!**



Selon la norme
EN 13203

Confort sanitaire au maximum grâce à Microfast®

- De l'eau chaude tout de suite et à température stable lors du 1^{er} pulsage : terminé les temps d'attente et les gaspillages d'eau froide grâce à Microfast®
- Débit spécifique allant jusqu'à 17 litres/min pour le modèle F 35 (selon la norme EN 13203)



Selon la RT2005

Économies d'énergie

- Jusqu'à 109,2 % de rendement utile à charge partielle (30%) pour de réelles économies de gaz et un allègement des factures de chauffage (de 15 à 30 % d'économies par rapport à une chaudière de plus de 15 ans - Source Ademe)
- Un geste pour l'environnement

Simplicité appréciable

- Simplicité maximale grâce à l'interface intuitive Saunier Duval « 1 touche = 1 fonction »
- Écran large LCD avec rétro-éclairage pour affichage complet des informations

Discrétion au rendez-vous

- Niveau sonore réduit : 37,6 dB(A)*
- Design élégant et dimensions ultra-compactes pour une intégration presque invisible entre les meubles de cuisine

Confort chauffage exceptionnel

- Puissance minimale basse pour s'adapter aux logements nécessitant une faible puissance de chauffage

Microfast®, un système exclusif Saunier Duval

Un mini-ballon de stockage de 3 litres, la micro-accumulation, permet d'obtenir de l'eau chaude immédiatement dès l'ouverture du robinet à température stable, même en cas de variation de débit. Ce mini-ballon est maintenu en température avec une résistance électrique de 25 W. La chaudière ne se rallume pas entre deux pulsages, économisant ainsi du gaz.



* à puissance minimale 5 kW

Caractéristiques techniques

ThemaPlus Condens

Modèle		F25	F30	F35
Mode d'évacuation		Ventouse	Ventouse	Ventouse
Puissance chauffage	kW	18,5	25	30,6
Chauffage Plage de puissance utile (80°/60°C)	kW	4,9 à 18,1	5,9 à 24,5	8,5 à 30
Sanitaire Plage de puissance utile (60°C)	kW	5,1 à 25,5	6,1 à 30,6	8,7 à 35,7
Capacité ballon	l	3	3	3
Débit spécifique (Δ 30°C selon la norme EN13203)	l/min	12,2	14,6	17
Rendement utile à charge partielle (30 %)	%	108,4	109,2	109,2
Poids net/brut	kg	37,1 / 40,8	37,7 / 41,4	39,6 / 43,3
Dimensions : hauteur x largeur x profondeur	mm	740 x 418 x 344	740 x 418 x 344	740 x 418 x 342

L'équipement de régulation idéal pour une diffusion homogène du chauffage dans toute la maison

Programmeur d'ambiance Exacontrol E7R



Exacontrol E7R a été conçu pour s'adapter à vos besoins en chauffage selon vos activités dans votre logement et lors de vos absences.

- Programmeur d'ambiance radio : sans fil
- Écran large LCD : parfaite lisibilité
- Rétro-éclairage lors de manipulations
- « 1 touche = 1 fonction » : simplicité d'utilisation
- Réglage de la température intérieure et de l'eau chaude sanitaire : plus de confort

Sonde extérieure radio photovoltaïque



- Exclusivement associée à Exacontrol E7R
- Sans fil : radio
- Sans pile : photovoltaïque
- Mesure la température extérieure

Avec ThemaPlus Condens, améliorez la performance énergétique des logements existants!

Exemple :


- Maison individuelle de 140 m² en Nantes**
- Chauffage et ECS : chaudière gaz standard à accumulation installée entre 1989 et 2000
- Ventilation naturelle

Consommation prévisionnelle d'énergie avant remplacement de la chaudière :

• 249 kWh/m².an

Consommation prévisionnelle d'énergie avec ThemaPlus Condens :

• 184 kWh/m².an



** Maison avec murs en parpaings creux, non isolés, sur terre-plein et sur sous-sol, sous combles perdus, isolant laine de verre 15 cm, avec simple vitrage bois et sans volets. Résultats obtenus sur la base de situations effectuées par une société de diagnostic énergétique indépendante au 01/02/2011



Selon la norme EN 13203



Selon la RT2005



Selon la loi de finances en vigueur



Éligible à l'éco-prêt à taux 0% dans le cadre du Grenelle de l'Environnement



www.saunierduval.fr

Cachet de votre installateur



Ligne conseil particuliers

09 74 75 02 75

Coût appelant métropole depuis un poste fixe : 0,022 € TTC/min et 0,05 € TTC de coût de mise en relation

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

VAILLANT GROUP FRANCE SA

"Le Technipole"

8, avenue Pablo Picasso

94132 Fontenay-sous-Bois Cedex

Tél : 01 49 74 11 11 - Fax : 01 48 76 89 32

SA au capital de 7.328.460 € - 301 917 233 RCS CRÉTEIL



Saunier Duval

AIDE A LA SAISIE DES DONNÉES D'ENTRÉE RT 2012 DANS LE LOGICIEL CLIMA-WIN

ThemaPlus Condens Saunier Duval

Dernière mise à jour : 04/07/2012

		Valeur à saisir			
Paramètre		ThemaPlus Condens F25 TN	ThemaPlus Condens F30 TN	ThemaPlus Condens F30 LL	ThemaPlus Condens F35 TN
Générateur : chaudière					
1	Puissance nominale en chaud (kW)	18,1	24,5	24,5	30
2	Puissance Intermédiaire (kW)	5,43	7,35	7,35	9
5	Type de chaudière ou de PAC	Chaudière condensation			
6	Type d'énergie	Gaz	Gaz	GPL	Gaz
11	Ventilateur du côté combustion	Présence de clapets sur le conduit de fumées			
15	Certif. rendement 100% Pn	Valeur certifiée			
16	Rendement à charge 100% Pn (%)	97,7	97,7	97,7	98,3
17	Certif. rendement partiel	Valeur certifiée			
18	Rendement à charge partielle (%)	108,4	109,2	109,2	109,2
20	Certification pertes à l'arrêt	Valeur mesurée			
21	Pertes à l'arrêt (W)	40	40	40	42
23	Certification conso auxiliaires	Valeur mesurée			
24	Conso auxiliaires à Pn	30	31	31	41
25	Puissance électrique à charge nulle	8	8	8	8
	Certification température mini de	Valeur mesurée			
26	fonctionnement				
27	Température mini de fonctionnement	21	25	35	25
	Certification température maxi de	Valeur mesurée			
28	fonctionnement				
29	Température maxi de fonctionnement	(en fonction des émetteurs ; prendre Tdépart max)			
145	Présence ballon d'eau intégré	Générateur sans ballon			
163	Cogénération	Pas de module de cogénération			
Génération : chaudière					
1	Appellation	(au choix : par exemple chaudière)			
2	Mode de fonctionnement	Générateurs en cascade			
4	Raccordement réseaux de distribution	Permanent			
5	Emplacement production	En volume chauffé			
7	Réseaux intergroupes	Distributions hydrauliques individuelles			
8	Gestion de température en chauffage	Température moyenne réseaux distribution			
10	Gestion de température en refroidissement	Pas de fonction climatisation			
	Température de fonctionnement ECS	55			
12	Instantanée (°C)				
Composant : chaudière					
1	Appellation	(au choix : par exemple chaudière)			
2	Type de composant	Générateur catalogué			
17	Lien catalogue	(à choisir)			
29	Nombre identiques	= nombre de chaudières (= nombre de logements si 1 chaudière / logement)			
30	Indice de priorité	1 si seul générateur ; 2 si appoint			
31	Indice de priorité en ECS	1 si seul générateur ; 2 si appoint			
Emission					
57	Gestion système de chauffage	Modulation fonction temp. extérieure (si sondes extérieures)			
58	Mode de régulation de fonctionnement	Régulation à débit variable			
59	Température de départ en chauffage (°C)	(en fonction des émetteurs)			
61	Chute de température en chauffage (°C)	(en fonction des émetteurs)			
	Débit volumique nominal en chauffage (m3/h)	0,774	1,05	1,05	1,29
62					
63	Mode régulation du circulateur	Vitesse variable pression variable			
	Débit volumique résiduel en chauffage (m3/h)	0,4			
64					
65	Puissance circulateur en chauffage (W)	77 (x nb logements)	79 (x nb logements)	79 (x nb logements)	82 (x nb logements)

I. Descriptif du thermostat d'ambiance programmable

L'Exabox 7J a été conçu pour vous apporter confort et économies d'énergie.

Il permet de programmer et de réguler votre chauffage selon 3 niveaux de température


- température confort : c'est la température que vous souhaitez pendant vos heures de présence.

- température économique : c'est la température que vous souhaitez pendant vos absences de courte durée ou pendant la nuit.

- température hors-gel : c'est la température minimale assurée pendant vos absences prolongées. Elle protège votre logement des risques du gel.


Ses 3 programmes préenregistrés et son programme libre vont vous permettre jour par jour d'adapter votre chauffage à votre mode de vie.

Facile d'entretien, votre Exabox 7J est alimenté directement par votre chaudière Saunier Duval.



Les touches apparentes et les voyants de l'afficheur


1. Touche - pour les réglages
2. Touche + pour les réglages
3. Sélection des modes
4. Absence prolongée (vacances)



5. Indicateur de température en cours (économique)
6. Visualisation des périodes «économique»
7. Température «économique»
8. Indicateur de température en cours (confort)
9. Visualisation des périodes «confort»
10. Température «confort»
11. Indicateur du jour de la semaine
12. Indicateur d'enclenchement du chauffage
13. Affichage de la température ambiante
14. Affichage de l'heure courante

Les touches sous le capot


15. Sélection des jours de la semaine (1 = lundi...)
16. Choix du programme P1 à P4
17. Réglage température confort
18. Réglage température économique
19. Validation
20. Réglage comptage horaire
21. Touche Reset




2. Pose du thermostat d'ambiance programmable

L'Exabox 7J doit être installé à environ 1,50 m du sol, sur un mur intérieur, à l'abri du rayonnement solaire et de toute source de chaleur telle que : téléviseur, lampe, courant d'air, etc...


Ouvrez le capot et dévissez la vis



Fixez la plaque sur le mur.




Raccordez l'appareil suivant le schéma ci-dessous.



...


Configurez l'appareil.

⚠ Positionnez le commutateur sur «Battery ON pour mettre en service la pile de sauvegarde




En fonction de votre situation géographique, sélectionnez les programmes de chauffage pré-enregistrés variante Nord ou variante Sud (voir chapitre 6. Programmation).

Accrochez puis clipsez le thermostat d'ambiance programmable.



Revissez la vis puis refermez le capot.



RÉGLAGE DE L'HEURE


3. Liaison chaudière - Exabox 7J

Liaison chaudière - Exabox 7J

Votre Exabox 7J fonctionne en liaison directe avec votre chaudière Saunier Duval. Lorsque votre chaudière est éteinte ou en position «été», votre Exabox 7J est éteint et n'affiche que la température ambiante. Toute votre programmation est en mémoire.

Votre Exabox 7J se mettra en marche automatiquement lorsque vous mettez votre chaudière en position «chauffage».

A la première mise en service, avant de commencer la programmation de votre appareil, veuillez abaisser le capot et appuyez sur la touche reset  à l'aide d'une pointe de stylo.



Caractéristiques techniques.


- plage de réglage de la température confort : +5 à +30°C
- plage de réglage de la température réduite : +5 à +30°C
- plage de réglage de la température vacances : +5 à +30°C
- plage d'affichage de la température ambiante : 0°C à +40°C
- différentiel statique <0.3°C
- alimentation : via la liaison qui relie l'exabox 7J à la chaudière
- réserve de marche : 8 ans
- température de fonctionnement : -10 à +50°C
- température de stockage : -20°C à +65°C
- hygrométrie : 90% max à 25°C
- degré de protection : IP30
- classe d'isolation II

4. Réglage de l'heure

Réglage de l'heure

C'est la première mise en service, vous venez d'appuyer sur la touche reset.

Les inscriptions 12:00 et le pointeur sous le jour 1 (lundi) clignotent.



1. Mettez à l'heure par les touches  ou  (un appui prolongé sur la touche accélère le défilement de l'heure).

2. Réglez le jour actuel par appuis successifs sur la touche pointeur apparaît sous le jour correspondant (1 = Lundi, 2 = Mardi, etc.).

3. Validez avec la touche .

4. Vous souhaitez modifier l'heure ou le jour :

appuyez sur la touche  MODE

jusqu'à l'apparition du pointeur  sous le sigle horloge et procéder comme ci-dessus aux points 1, 2 et 3.

PROGRAMMATION

5. Modification des températures pré-réglées

Pour régler la température Confort.

ouvrez le capot



Appuyez sur



et appuyez sur



ou

jusqu'à ce que vous obteniez la température désirée.



Appuyez sur



pour valider

Pour régler la température Réduit.



Appuyez sur



et appuyez sur



ou

jusqu'à ce que vous obteniez la température désirée.



Appuyez sur



pour valider

NB. La température est réglable de 5°C à 30°C par pas de 0,5°C.

6. Programmation

Pour programmer votre semaine vous disposez de 4 programmes :

P1, P2, P3 qui sont préenregistrés et non modifiables.

P4 qui est libre, vous permet de créer un programme personnalisé et différent pour chaque jour de la semaine.

Les programmes pré-enregistrés P1, P2 et P3 existent en 2 variantes :

NORD

P1 = Température confort de 6h à 23h
Température économique de 23h à 6h.



P2 = Température confort de 6h à 8h30 et de 16h30 à 23h00
Température économique de 8h30 à 16h30 et de 23h00 à 6h00.



P3 = Température confort de 6h à 8h30 de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 23h00
Température économique de 8h30 à 11h30 de 13h30 à 16h30 et de 23h00 à 6h00.




P4 = Programme libre vous permettant de créer 3 périodes en température confort et 3 périodes en température économique et ceci pour chaque jour de la semaine.

SUD

P1 = Température confort de 7h à 23h

Température économique de 23h à 7h.



P2 = Température confort de 7h à 9h00 et de 18h00 à 23h00

Température économique de 9h00 à 18h00 et de 23h00 à 7h00.



P3 = Température confort de 7h à 9h00 de 13h00 à 15h00 et de 18h00 à 23h00

Température économique de 9h00 à 13h00, de 15h00 à 18h00 et de 23h00 à 7h00.



P4 = Programme libre.

Important : pour basculer les programmes pré-enregistrés de la variante Nord à la variante Sud ou vice versa, démontez l'appareil de son socle et utilisez le mini-interrupteur Nord/Sud

Pour programmer votre semaine sur la base des programmes pré-enregistrés P1, P2 ou P3.

PROG
P1-P4

1. Appuyer sur

pour passer en mode programmation.

DAYS
1-7

2. Appuyer sur

jusqu'à l'apparition du pointeur sous le jour que vous souhaitez programmer.

PROG
P1-P4

3. Appuyer sur

jusqu'à afficher le programme que vous souhaitez appliquer à ce jour.

OK

4. Appuyer sur

pour valider.

Le jour suivant vous est automatiquement proposé.

7. Programmation du programme P4

Programmez vous-même en fonction de vos besoins.

Ce programme P4 peut être différent pour chaque jour de la semaine.

1. Appuyer sur 

pour passer en mode programmation.

2. Appuyer sur 

jusqu'à l'apparition du pointeur sous le jour que vous souhaitez programmer.

3. Appuyer sur 

jusqu'à afficher le programme P4.

Voire afficheur indique 0h00 et le premier thermomètre clignote sur le profil de 24h.



Le curseur du bas clignote de 0h00 à 0h30.



Appuyez sur

ou



Appuyez sur

Vous avez programmé la température confort de 7h30 à 9h30 puis de 19h00 à 23h00.

...

Par exemple, vous désirez avoir la température confort de 7h30 à 9h30 puis de 19h00 à 23h00.



Appuyez sur

Plusieurs fois pour obtenir l'horaire 7h30.



Appuyez sur

Plusieurs fois pour obtenir l'horaire 9h30.



Appuyez sur

Plusieurs fois pour obtenir l'horaire 19h00.



Appuyez sur

Plusieurs fois pour obtenir l'horaire 23h00

Pour valider toute la programmation :



appuyez sur



CHANGEMENT DE CONSIGNE

8. Lecture des programmes

Depuis le mode auto

Appuyez sur 

Avec 

sélectionnez le jour de 1 à 7 et vérifiez le programme sur le profil de 24h en bas de l'afficheur.



Appuyez sur 

pour revenir en mode automatique.

Le mode automatique « auto ».

En mode automatique,  votre Exabox 7J s'adapte à votre rythme de vie en réalisant le ou les programmes que vous avez choisis.

Le passage en mode automatique se fait en appuyant sur la touche MODE jusqu'à l'apparition du pointeur sous « auto ».

9. Changement temporaire de la consigne

En mode automatique, cette fonction très pratique vous permet de modifier temporairement la température ambiante.

- pour augmenter la température,

 appuyez sur (plusieurs appuis si nécessaire).

- pour abaisser la température,

 appuyez sur (plusieurs appuis si nécessaire).

L'indicateur du niveau de température en cours (confort ou économique) se met à clignoter. Cette modification prendra fin lors du prochain changement de température programmée.



Pour revenir au programme initial,

 appuyez sur

et remplacez le pointeur sous « auto ». L'arrêt du clignotement de l'indicateur du niveau de température en cours (confort ou économique) marque la fin de la modification temporaire.

MODE VACANCES

10. Changement permanent de la température 11. Comptage des heures de fonctionnement

Pour maintenir une température permanente dans votre logement (réglable de 5°C à 30°C) sans tenir compte d'aucune programmation.



1. appuyer sur 
2. appuyez sur  ou 

pour positionner le pointeur sous Manu.


pour régler la température souhaitée.

Pour quitter le mode MANU,

appuyez sur  et repositionner le pointeur sous auto.

Comptage des heures de fonctionnement.

Cette fonction vous permet de connaître le nombre d'heures de fonctionnement de votre chaudière depuis la dernière remise à zéro.



Appuyez sur  pour connaître le nombre d'heures de fonctionnement depuis la dernière remise à zéro.

Appuyez sur  pendant 5 sec. pour remettre le compteur à zéro.

12. Mode absences prolongées, vacances

Mode absences prolongées, vacances

Ce mode met votre logement à l'abri des risques du gel en maintenant une température minimum réglable dans votre logement durant vos absences (de 1 à 99 jours).

Vous pouvez programmer la durée de votre absence pour prévoir la remontée en température de votre logement à votre retour.



1. appuyer sur 
2. appuyez sur  ou 

pour régler la durée de votre absence en jours (de 1 à 99 jours). La journée en cours compte pour 1.

3. Validez avec 

4. appuyez sur  ou 

pour régler le niveau de température souhaité pendant votre absence

5. Validez avec 

Restez dans ce mode.

Pour annuler le programme vacances et revenir en mode automatique, appuyez sur .